

Regulatori faktora snage serije BR6000 odlikuju se jednostavnim upravljanjem i omogućavaju jednostavno rukovanje i eksploataciju.

- Regulator pokazuje trenutne vrednosti:
 - mrežni napon
 - reaktivnu snagu
 - radnu snagu
 - prividnu snagu
 - prividnu struju
 - temperaturu
 - trenutni faktor snage
 - zadati faktor snage
 - potreban broj kVAr za postizanje zadatog faktora snage

- Regulator memoriše vrednosti:
 - broj uključenja kontaktora
 - maksimalni napon
 - maksimalnu reaktivnu snagu
 - maksimalnu radnu snagu
 - maksimalnu prividnu snagu
 - maksimalnu temperaturu

- Regulator signalizira:
 - nedovoljnu kompenzaciju
 - prekompenzaciju
 - premalu struju
 - preveliku struju
 - previsoku temperaturu
 - preveliko harmonijsko izobličenje.



OSNOVNI TEHNIČKI PODACI -230V, 50Hz

Tip	Alarmni izlaz	Broj relejnih izlaza	Broj tranzistorskih izlaza	Interfejs
BR604-R4	ne	4	-	ne
BR6000-R6	da	6	-	ne
BR6000-T6	da	-	6	ne
BR6000-R12	da	12	-	ne
BR6000-T12	da	-	12	ne
BR6000-R12/F	da	12	-	ne
BR6000-R12/S232	da	12	-	da
BR6000-R12/S485	da	12	-	da
BR6000-Adapter	-	-	-	-